

# Guia Rápido de Instalação



**perto**  
uma empresa **digicon**

**perto**  
**Smart**

# Instalando seu PertoSmart

A instalação do PertoSmart deve ser feita através de interface USB. Veja como fazer:

1. Coloque o CD de instalação em seu computador. Em seguida, aparecerá a janela inicial para instalação do leitor de cartões inteligentes PertoSmart:



2. Selecione o Modelo da Leitora e o Sistema Operacional que você utiliza.

**Atenção:** Caso seja inserido de forma errada o PIN e o PUK (senha de usuário e senha de administrador) por mais de três vezes o cartão será inutilizado por motivo de segurança e todos os dados e certificados que o mesmo contenha serão perdidos.

A Perto S/A não se responsabiliza pelos custos de um novo cartão e certificados perdidos pelo erro ocorrido.



3. Aberta a janela de instalação, leia as instruções e clique em *Instalar*.



4. Será iniciada a instalação. Aguarde até que seja concluída. Após, clique em *Avançar*.



5. Provavelmente será solicitado que você reinicie o computador. Nesse caso é aconselhável que você reinicie na hora. Marque a opção *Reiniciar Agora* e clique em *Terminar*.

6. Depois de reiniciar seu computador, conecte o cabo USB na porta USB de seu computador, como no desenho abaixo:



**Importante:** somente conecte o cabo USB depois de instalar o software do leitor PertoSmart no seu computador.

# Características Técnicas

## ***Interface com Host:***

- USB, com alimentação através da própria interface
- Opcional RS232, com alimentação através da interface AT

## ***Interface SmartCard:***

- Compatível com ISO 7816
- Certificado EMV™ - Level 1
- Suporta protocolo T=0 e T=1
- Detecção automática de inserção/remoção do cartão

## ***Interface com Usuário:***

- Possui LED indicador de cartão presente

## ***Drivers:***

- Driver PC/SC para sistemas operacionais
- Windows e Linux\*
- Driver para instalação assistida

## ***Dimensões físicas:***

- Altura: 13mm
- Largura: 66mm
- Profundidade: 62mm

## ***Alimentação:***

- 5V DC

\* O PertoSmart dispõe de drivers para os Sistemas Operacionais Windows 98, Me, 2000 e XP. Driver pré-compilado para Linux Fedora Core 2 e Fedora Core 3, além de driver para ser compilado com outras distribuições, não sendo garantida a sua compatibilidade com todas elas.

EMV™  
Level 1



Fábrica: Rua Nissin Castiel, 640  
Gravatá • RS • Brasil • Cep: 94000-970  
Fone: (51) 3489 8700 • [www.perto.com.br](http://www.perto.com.br)

**perto**  
uma empresa **digicon**

